GUESS

사용 설명서

GUESS 시계 ■

GUESS

■ 여성용

새 Guess 시계를 소유하시게 된 것을 축하드립니다. 첨단 전자 기술에 의해 개발한 무브먼트(Movement)는 최고급 부품으로 제조되며 수명이 긴 배터리에 의해 작동됩니다.

고성능 특징

30 미터(3 ATM) 내지 100 미터(10 ATM)

10 ATM 종류의 경우, 수영, 항해, 세일 보딩, 서핑 및 얕은 수심 잠수에 적합합니다.

내수성 순가죽 시계줄

모든 GUESS 가죽띠에는 특수 개발한 내수성 가죽 및 구조가 사용됩니다.

고급 스테인레스 강 케이스 및 시계줄

작동 설명

단순 시간/미니 스윕/듀얼 타임





시간 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

달력/날짜

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.



달력 / 날짜 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 반시계 방향으로 또는 사용자 쪽으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

요일/날짜/24시간



시간 설정 방법:

1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

날짜 설정 방법:

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

요일 설정 방법:

1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 요일을 바꾸려면 시간을 24시간 앞으로 돌리십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 24시간 표시기는 시간을 설정할 때에만 바뀔 수 있습니다.

월 설정 방법:

작은 월 바늘이 정확하게 맞추어질 때까지 월 설정 버튼을 누르십시오.



시간설정:

1. 크라운을 'B' 포지션으로 뺀다.
2. 크라운을 어느 한 방향으로 돌려 시간을 조정한다.
3. 크라운을 'A' 포지션으로 밀어 넣는다.

날짜설정:

오후 9시에서 오전 4시 사이에 날짜를 리셋하지 마시오. 시계 내부 작동에 손상을 입힐 수 있음.

주: 날짜는 24 시간마다 자동으로 변경된다.

1. 푸셔 'B' 를 눌러 날짜를 조정한다.

요일설정:

1. 푸셔 'A' 를 눌러 요일을 조정한다.

6, 9, 12 세 눈 크로노그래프/날짜 표시



용두 위치 A , B 및 C.
푸셔 A(위) 및 B(아래).
12시 눈 경과한 1/10초.
9시 눈 경과한 분.
6시 눈 경과한 초.

이 크로노그래프 시계는 세 기능을 갖추고 있습니다:

시간, 달력, 스톱워치.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
1초까지 1/10초 단위의 경과 시간(위 눈).
1시간까지 분 단위의 경과 시간(중간 눈).
1분까지 초 단위의 경과 시간(아래 눈).
* 스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘을 60 및 0 위치로 리셋하십시오.

6, 9, 12 세 눈 크로노그래프/날짜 표시(계속)

스톱워치 바늘 리셋 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 위 눈 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 A를 단속적으로 누르십시오.
3. 중간 및 위 눈 바늘이 60으로 리셋될 때까지 푸셔 B를 단속적으로 누르십시오.

참고: 푸셔 A나 B를 누르고 있으면 푸셔를 놓을 때까지 바늘이 계속 움직입니다.

스톱워치 바늘이 잘못 움직이는 경우:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 푸셔 A와 B를 동시에 3초 동안 누르십시오.
3. 푸셔들을 놓으면 스톱워치 바늘들이 180도 이동합니다.
4. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

일반 스톱워치 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

두 경쟁자 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다.
3. 둘째 이벤트의 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 이벤트의 시간을 보려면 푸셔 B를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

스플릿 타임:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 분할하려면 푸셔 B를 누릅니다.
3. 다시 시작하려면 푸셔 B를 누릅니다.
4. 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

6, 12 두 눈 크로노그래프/날짜 표시



용두 위치 A , B 및 C.
푸셔 A(위) 및 B(아래).
12시 눈 1분에서 최고 60분까지 표시.
6시 눈은 초 표시.

이 크로노그래프 시계는 세 기능을 갖추고 있습니다:

시간, 달력, 스톱워치.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으면, 작은 둘째 바늘이 움직이기 시작합니다.

6, 12 두 눈 크로노그래프/날짜 표시(계속)

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
최고 60분까찌 1/1초 단위의 경과 시간(위 눈).
스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘을 60 및 0 위치로 리셋하십시오.

스톱워치 바늘 리셋 방법:

1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 크로노그래프 초 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 A를 단속적으로 누르십시오.

일반 스톱워치 측정:

1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

축적된 경과 시간 측정:

1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 시간 측정을 다시 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

아날로그-디지털

특징

시간, 분, 초
월, 날짜
백라이트(EL)

보통 시간 모드

1. 월과 일을 보려면 S1을 누르십시오
2. 초를 보려면 S1을 두번 누르십시오
3. S2를 한번 누르면, 시간 및 날짜 모드가 양자택일로 표시됩니다
   S1을 두번 누르면, 시간 모드로 돌아갑니다
4. EL을 누르면 표시판에 불이 들어옵니다

설정 순서

1. S2를 두번 눌러 월을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
2. S2를 한번 눌러 날짜를 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
3. S2를 한번 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
4. S2를 한번 눌러 분을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
5. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다. 정상 시간이 표시될 것입니다
   (시간 모드가 깜박이지 않으면 S1을 누르십시오).

GUESS

■ 남성용

새 Guess 시계를 소유하시게 된 것을 축하드립니다. 첨단 전자 기술에 의해 개발한 무브먼트(Movement)는 최고급 부품으로 제조되며 수명이 긴 배터리에 의해 작동됩니다.

고성능 특징

30 미터(3 ATM) 내지 100 미터(10 ATM)

10 ATM 종류의 경우, 수영, 항해, 세일 보딩, 서핑 및 얕은 수심 잠수에 적합합니다.

내수성 순가죽 시계줄

모든 GUESS 가죽띠에는 특수 개발한 내수성 가죽 및 구조가 사용됩니다.

고급 스테인레스 강 케이스 및 시계줄

미네랄 크리스탈

모든 GUESS 시계는 보다 나은 내구성뿐만 아니라 내수성과 내 스크래치성 향상을 위해 미네랄 크리스탈로 제조됩니다.

작동 설명

단순 시간/미니 스윕/듀얼 타임





시간 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

달력/날짜

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.



달력 / 날짜 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 반시계 방향으로 또는 사용자 쪽으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

요일/날짜/24시간



시간 설정 방법:

1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

날짜 설정 방법:

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

요일 설정 방법:

1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 요일을 바꾸려면 시간을 24시간 앞으로 돌리십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 24시간 표시기는 시간을 설정할 때에만 바뀔 수 있습니다.

월 설정 방법:

작은 월 바늘이 정확하게 맞추어질 때까지 월 설정 버튼을 누르십시오.

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.



24시간 표시기 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 반시계방향으로 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

날짜 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

요일/날짜/24시간





시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향/반시계방향으로 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

날짜 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 반시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

요일 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 요일을 바꾸려면 시간을 24시간 앞으로 돌리십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 24시간 표시기는 시간이 조정된 때에 자동으로 바뀝니다.

세 눈 크로노그래프

이 크로노그래프 시계는 두 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 스톱워치.
왼쪽 눈(스톱워치 바늘)은 스톱워치에서 경과한 시간을 최고 60분까지 분으로 표시합니다.

중앙 눈(스톱워치 바늘)은 스톱워치에서 경과한 시간을 최고 60초까지 초로 표시합니다.



또한 측정된 경과 시간을 표시합니다.
오른쪽 눈(24시간 바늘)은 24시간 기준으로 시간을 표시합니다.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오

참고: 24시간 표시 눈을 조정해야 하는 경우, 시계 바늘들을 12시간만큼 전진시키십시오.

스톱워치:

스톱워치는 최고 1시간까지 분 및 초 단위로 측정할 수 있습니다. 스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘들이 60 또는 12시 위치에 있는지 확인하십시오.

세 눈 크로노그래프(계속)

바늘 조정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 바늘을 조정하려면 푸셔 A나 B를 누릅니다.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.



스톱워치 설정 방법:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 스톱워치를 60으로 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

경과 또는 분할 시간을 측정하려면:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다. 스톱워치는 경과 시간을 계속 초로 측정하지만 바늘들은 움직이지 않습니다.
3. 시간 측정을 속행하려면 푸셔 B를 다시 누릅니다.

경과 시간을 나타내고 측정을 계속하기 위해 바늘들이 빠르게 움직입니다.

참고: 스톱워치를 사용하는 동안 시계의 시간, 분 및 초 바늘들은 계속 정확한 시간을 표시합니다.

스톱워치가 리셋된 때에 스톱워치 바늘들이 60으로 돌아가지 않는 경우:
1. 용두를 빼내십시오.
2. 푸셔 A나 B를 반복적으로 눌러서 바늘들을 60 위치로 이동하십시오.
3. 용두를 밀어넣으십시오.

6, 9, 12 세 눈 크로노그래프/날짜 표시 및 비표시





용두 위치 A , B 및 C.
푸셔 A(위) 및 B(아래).
12시 눈 경과한 1/10초.
9시 눈 경과한 분.
6시 눈 경과한 초.

이 크로노그래프 시계는 세 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 달력, 스톱워치.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
1초까지 1/10초 단위의 경과 시간(위 눈).
1시간까지 분 단위의 경과 시간(중간 눈).
1분까지 초 단위의 경과 시간(아래 눈).
* 스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘을 60 및 0 위치로 리셋하십시오.

2, 6, 10 세 눈 크로노그래프

참고: 용두 위치 1, 2 및 3
참고: 푸셔 A(위) 및 B(아래)
참고: 왼쪽 눈 분 합산기
참고: 오른쪽 눈 작은 초
참고: 중안 눈 날짜 표시기



이 크로노그래프 시계는 세 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 달력, 스톱워치

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 3 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 1 위치로 밀어넣으십시오.

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 2 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 1 위치로 밀어넣으십시오.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
1. 30분까지 분 단위의 경과 시간(왼쪽 눈).
2. 크로노그래프 바늘 1/5 초

스톱워치를 사용하기 전에 푸셔 B에 의해 스톱워치 바늘을 60 위치로 리셋하십시오.
스톱워치 바늘들이 잘못 움직이면 바늘들을 다음과 같이 리셋하십시오:

2, 6, 10 세 눈 크로노그래프(계속)

스톱워치 바늘 리셋 방법:
1. 푸셔 A와 B를 누릅니다.
2. 왼쪽 눈 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 B를 단속적으로 누르십시오.
3. 크로노그래프 바늘이 60으로 리셋될 때까지 푸셔 A를 단속적으로 누르십시오.
4. 푸셔 A와 B를 누릅니다.

참고: 푸셔 A나 B를 누르고 있으면 푸셔를 놓을 때까지 바늘이 계속 움직입니다.

일반 스톱워치 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

축적된 경과 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 시간 측정을 다시 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

스플릿 타임 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 분할하려면 푸셔 B를 누릅니다.
3. 다시 시작하려면 푸셔 B를 누릅니다.
4. 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

두 경쟁자 시간 측정:
1. 첫째 이벤트의 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 첫째 이벤트의 시간 측정을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다. 스톱워치는 내부적으로 계속 돌아갑니다.
3. 둘째 이벤트의 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 이벤트의 시간을 보려면 푸셔 B를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

6, 12 두 눈 크로노그래프/날짜 표시

용두 위치 A , B 및 C.
푸셔 A(위) 및 B(아래).
6시 눈 1분에서 최고 60분까지 표시.
12시 눈은 초 표시.



이 크로노그래프 시계는 세 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 달력, 스톱워치.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으면, 작은 둘째 바늘이 움직이기 시작합니다.

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
최고 12시간까찌 1/1초 단위의 경과 시간.
스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘을 0 위치로 리셋하십시오.

스톱워치 바늘 리셋 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 크로노그래프 초 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 A를 단속적으로 누르십시오.

일반 스톱워치 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

축적된 경과 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 시간 측정을 다시 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

3, 6, 9, 12 네 눈 크로노그래프

참고: 용두 위치 A 및 B
참고: 푸셔 A(위) 및 B(아래)
참고: 12시 눈 경과한 1/10초 딘위 시간
참고: 9시 눈 경과한 분
참고: 6시 눈 경과한 초
참고: 3시 눈 24시간



이 크로노그래프 시계는 두 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 스톱워치.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
60분까지 1/10초 단위의 경과 시간(위 눈).
1시간까지 분 단위의 경과 시간(중간 눈).
1분까지 초 단위의 경과 시간(아래 눈).
스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘을 60 및 0 위치로 리셋하십시오.

스톱워치 바늘 리셋 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 위 눈 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 A를 단속적으로 누르십시오.
3. 분 및 초 눈 바늘들이 60으로 리셋될 때까지 푸셔 B를 단속적으로 누르십시오.
참고: 푸셔 A나 B를 누르고 있으면 푸셔를 놓을 때까지 바늘이 계속 움직입니다.

3, 6, 9, 12 네 눈 크로노그래프(계속)



일반 스톱워치 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

축적된 경과 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 시간 측정을 다시 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

스플릿 타임 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 분할을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다.
3. 다시 시작하려면 푸셔 B를 누릅니다.
4. 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

3, 6, 9, 세 눈 크로노그래프/날짜 표시





용두 위치 A , B 및 C.
푸셔 A(위) 및 B(아래).
3시 눈 24시간.
9시 눈 경과한 분.
6시 눈 경과한 초.

이 크로노그래프 시계는 두 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 스톱워치.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
1시간까지 분 단위의 경과 시간(왼쪽 눈).
1분까지 초 단위의 경과 시간(아래 눈).

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다

3, 6, 9, 세 눈 크로노그래프/날짜 표시(계속)

스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘들을 60 및 12시 위치로 리셋하십시오.

스톱워치 바늘 리셋 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 스톱워치 분 및 초 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 A나 B를 단속적으로 누르십시오.

참고: 푸셔 A를 누르면 바늘들이 반시계방향으로 움직입니다.
푸셔 B를 누르면 바늘들이 시계방향으로 움직입니다.

일반 스톱워치 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

스플릿 타임:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 분할을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다.
3. 다시 시작하려면 푸셔 B를 누릅니다.
4. 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

축적된 경과 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 시간 측정을 다시 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

6, 9, 12 세 눈 1/20 초 크로노그래프/날짜 표시



용두 위치 A , B 및 C.
푸셔 A(위) 및 B(아래).
6시 눈 경과한 시간 및 분.
9시 눈은 초 표시.
12시 눈 경과한 1/20초.

이 크로노그래프 시계는 세 기능을 갖추고 있습니다:
시간, 스톱워치, 달력.

시간

시간 설정 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 돌려서 시간을 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

달력

달력 설정 방법:
1. 용두를 B 위치로 빼내십시오.
2. 용두를 시계방향으로 돌려서 날짜를 정확하게 맞추십시오.
3. 용두를 A 위치로 밀어넣으십시오.

참고: 날짜는 24시간마다 자동으로 바뀝니다.
오후 9시에서 오전 1시 사이에 날짜를 설정하지 마십시오.

스톱워치

스톱워치는 다음과 같은 측정 능력을 갖추고 있습니다:
12 시간까지 시간 및 분 단위의 경과 시간(아래 눈).
12 시간까지 1/20초 단위의 경과 시간(위 눈).
12 시간까찌 초 단위의 경과 시간.

스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치 바늘들을 60 및 12시 위치로 리셋하십시오.

6, 9, 12 세 눈 1/20 초 크로노그래프/날짜 표시(계속)



스톱워치 바늘 리셋 방법:
1. 용두를 C 위치로 빼내십시오.
2. 스톱워치 시간, 분 및 초 바늘이 0으로 리셋될 때까지 푸셔 A를 2초 동안 누르십시오.

일반 스톱워치 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

스플릿 타임:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 분할을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다.
3. 다시 시작하려면 푸셔 B를 누릅니다.
4. 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

축적된 경과 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
3. 시간 측정을 다시 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

두 경쟁자 시간 측정:
1. 시간 측정을 시작하려면 푸셔 A를 누릅니다.
2. 첫째 이벤트의 시간 측정을 중지하려면 푸셔 B를 누릅니다. 스톱워치는 내부적으로 계속 돌아갑니다.
3. 둘째 이벤트의 시간 측정을 중지하려면 푸셔 A를 누릅니다.
4. 둘째 이벤트의 시간을 보려면 푸셔 B를 누릅니다.
5. 리셋하려면 푸셔 B를 누릅니다.

알람/듀얼 타임/크로노래프를 갖춘 디지털 시계

특징

시간, 분, 초
요일, 날짜, 월
듀얼 타임, 알람, 타이머
분할 백라이트(EL)를 갖춘 크로노그래프 1/100초

작동 모드

1. 시간, 요일, 날짜, 월을 보려면 S3를 한번 누르십시오
2. 알람을 보려면 S3을 한번 누르십시오
3. 크로노그래프를 보려면 S3을 한번 누르십시오
5. 타이머를 설정하려면 S3을 한번 누르십시오
6. S3을 다시 누르면, 시간 모드로 돌아갑니다

설정 순서

A) 보통 시간 설정

1. 초 설정을 위해 S2를 2초 동안 누르고 00을 위해 S1을 누르십시오
2. S3을 한번 눌러 분을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
3. S3을 한번 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
4. S3을 한번 눌러 시간 표시를 설정하고, S1을 눌러 12H/24H를 설정합니다
5. S3을 한번 눌러 월을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
6. S3을 한번 눌러 날짜를 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
7. S3을 한번 눌러 요일을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
8. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다. 정상 시간이 표시될 것입니다.

B) 듀얼 타임 설정.

1. 듀얼 타임을 위해 S1을 누르십시오
2. 분 설정을 위해 S2를 2초 동안 누르고 00을 위해 S1을 누르십시오
3. S3을 한번 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
4. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다. 정상 시간이 표시될 것입니다.

c) 알람 설정

알람 모드를 위해 S3를 누르십시오
1. 알람만 켜려면 S1을 한번 누르십시오
2. 차임만 켜려면 S1을 한번 누르십시오
3. 알람과 차임을 켜려면 S1을 한번 누르십시오
4. 알람과 차임을 끄려면 S1을 한번 누르십시오
5. S2를 2초 동안 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
6. S3을 한번 눌러 분을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
7. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다. 알람 모드로 돌아갑니다.

D) 크로노그래프

크로노그래프 기능으로 가려면 S3을 두번 누르십시오
1. 시간 측정을 시작/중지하려면 S1을 누릅니다
2. 시간을 분할하려면 S2를 누르십시오
3. 리셋하려면 S1을 누른 후에 S2를 누릅니다.

E) 타이머

S3을 세번 눌러 시간 모드로 갑니다
1. S2를 2초 동안 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
2. S3을 한번 눌러 분을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
3. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다.
4. 시작/중지하려면 S1을 누릅니다
5. 리셋하려면 S2를 누릅니다

계수가 완료되면, 알람이 울립니다.

아날로그-디지털

특징

시간, 분, 초
월, 날짜
백라이트(EL)

보통 시간 모드

1. 월과 일을 보려면 S1을 누르십시오
2. 초를 보려면 S1을 두번 누르십시오
3. S2를 한번 누르면, 시간 및 날짜 모드가 양자택일로 표시되며, S1을 두번 누르면 시간 모드로 돌아갑니다
4. EL을 누르면 표시판에 불이 들어옵니다

설정 순서

1. S2를 두번 눌러 월을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
2. S2를 한번 눌러 날짜를 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
3. S2를 한번 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
4. S2를 한번 눌러 분을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
5. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다. 보통 시간이 표시됩니다(시간 모드가 깜박이지 않으면 S1을 누르십시오).

알람, 크로노래프 1/100초, 카운트다운 및 듀얼 타임을 갖춘 디지털 시계

특징

시간, 분, 초
요일, 날짜, 월
듀얼 타임, 알람, 카운트다운
랩 컨트롤을 갖춘 크로노그래프 1/100초
백라이트(EL)

설정 순서

A) 보통 시간 설정

1. 초 설정을 위해 S2를 3초 동안 누르고 00을 위해 S1이나 S3을 누르십시오
2. S2를 한번 눌러 분을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
3. S2를 한번 눌러 시간을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
4. S2를 한번 눌러 연도를 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
5. S2를 한번 눌러 월을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
6. S2를 한번 눌러 일을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
7. S2를 3초 동안 눌러 정상 시간 표시로 돌아갑니다.

B) 듀얼 타임 설정

1. 듀얼 타임을 위해 S1을 누르십시오
2. 분 설정을 위해 S2를 2초 동안 누르고 00을 위해 S1을 누르십시오
3. S3을 한번 눌러 시간을 설정하고, S1을 눌러 진행합니다
4. 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다. 정상 시간이 표시될 것입니다.

c) 알람 설정

알람 모드를 위해 S3를 누르십시오
1. S1을 눌러 알람 1 – 알람 5로 갑니다
2. AL이 깜박일 때까지 2초 동안 S2를 누르고 알람/차임 설정을 위해 S1/S3를 누르십시오
3. S2를 한번 눌러 시간을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
4. S2를 한번 눌러 분을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
5. 설정이 완료되면 S2를 3초 동안 누릅니다. 알람 모드로 돌아갑니다.

알람, 크로노래프 1/100초, 카운트다운 및 듀얼 타임을 갖춘 디지털 시계 (계속)

D) 카운트다운 타이머 설정

(i) 카운트다운 타이머 기능으로 가려면 S3을 두번 누르십시오 [T1] (1-90분)
1) S2를 2초 동안 눌러 분을 설정하고, S1/S3을 눌러 전진/후진합니다
2) S2를 3초 동안 눌러 설정을 종료합니다
3) 카운트다운을 시작/중지하려면 S2를 누릅니다

(ii) S1을 눌러 카운트다운 카이머[T2]로 갑니다(정상 시간에서 사전 설정 시간으로 - 24시간 이내)
1) S2를 3초 동안 눌러 시간을 설정하고, S1/S3을 눌러 전진/후진합니다
2) S2를 한번 눌러 분을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
3) S2를 3초 동안 눌러 설정을 종료합니다
4) 카운트다운을 시작/중지하려면 S2를 누릅니다. 정상 시간과 사전 설정 시간 간의 시간 차이가 표시됩니다

(iii) 카운트다운 데이 타이머[T3]로 가려면 S1을 누르십시오
1) S2를 3초 동안 눌러 연도를 설정하고, S1/S3을 눌러 전진/후진합니다
2) S2를 한번 눌러 월을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
3) S2를 한번 눌러 일을 설정하고, S1이나 S3을 눌러 전진/후진합니다
4) 설정이 완료되면 S2를 한번 누릅니다.

E) 크로노그래프

S3을 세번 눌러 크로노그래프 모드로 갑니다
1) S1을 누르고 랩 (LAP) 또는 분할 (SPL) 옵션을 선택합니다
2) 시작/중지하려면 S2를 누릅니다
3) 랩/분할 시간을 보려면 S1을 누릅니다
5) 리셋하려면 S2를 누른 상태에서 S1을 누릅니다

GUESS®
U.S.A.
WASHED
JEANS